



Navod na použitie

Výrobca: UVEX SAFETY Gloves GmbH
Elsö-Klover-Str. 6, 21337 Lüneburg
Postfach 2447 – 21314 Lüneburg - Nemecko

Splnomocnenec: UVEX SAFETY SK k.s.
Jesenná 1
080 05 Prešov – Slovenská republika

TYP: uvex rubiflex S – NB35B
Materiál: bavlnený úplet
Povrstvenie: špeciálne NBR (nitril butadién kaučuk)
Veľkosti: 6,7,8,9,10,11
Balenie v krabici: 80 párov

Norma EN:	EN 374:2003	JKL	
		n-Heptan	trieda 5 (≥ 240 min.)
		Natriumhydroxid 40%	trieda 6 (≥480 min.)
		Schwefelsäure 96%	trieda 2 (≥30 min.)
	EN 388:2003	2 1 1 1	

Certifikovane: TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2 – 90431 Norimberg
Kenn-Nr.: 0197

Čistenie: Rukavice čistíme pod vlažnou tečúcou vodou, neagresívnym čistiacim prostriedkom

Skladovanie: Rukavice skladujeme na suchom a tmavom mieste

Používanie: Pred použitím rukavice, je nutná kontrola na mechanické poškodenie. Mechanicky poškodenú rukavicu nepoužívajte!
Po uplynutí času odolnosti na chemikáliu, rukavicu treba vymeniť

Likvidácia, Odpad: Ak rukavice neboli kontaminované chemikáliou je ich možné umiestniť do komunálneho odpadu.
Ak boli rukavice používané s konkrétnou chemikáliou, musia byť ekologicky zlikvidované podľa nariadenie o spracovaní chemikálii.