



OCHRANNÉ OBLEKY ZAHAS

jsou vícevrstvé ochranné oděvy splňující ČSN EN 469 a EN11 612.

Ochranné oděvy ZAHAS jsou určeny pro hasičské a záchranné jednotky (provádění hasebních a záchranných prací), pracovníky rafinerií, chemické provozy, plynárenské závody, svářeče, hutní provozy apod.

Jsou určené k ochraně těla uživatele, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel, před účinky tepla a plamene při běžných hasebních zásazích v budovách a s nimi souvisejících činnostech.

Ochranné vlastnosti oděvů umožňují zvýšenou ochranu proti působení plamene a tepla, ochranu před elektrickým obloukem a před nebezpečnými účinky elektrostatických nábojů (EN1149-5) při požití do prostředí s nebezpečím výbuchu .

Ochranné vlastnosti oděvů dále umožňují ochranu proti povětrnostním vlivům:

- pronikání vody (vlhkostní bariera a vnější vrstva s indexem povrchového smáčení 5a více)
- chladu a větru (vzdušná prodyšnost vnější vrstvy),
- pronikání (penetrace) kapalných chemikálií,
- proti nadměrnému ušpinění,
- proti prořezu a mechanickému poškození v oblasti kolen a ramen

Všechny ochranné vlastnosti si oblek ponechává po celou dobu užívání za podmínky správného udržování, ošetřování a skladování.

Upozornění pro uživatele !

Ochranný oděv musí být používán jako komplet kabát + kalhoty. Po dobu používání musí být oděv zapnutý zdrhovadlem a ochrannou klopou. Při vyjmutí vložky (dodatečné tepelné ochrany) se snižuje ochranná vlastnost obleku proti tepelnému riziku. Za tímto účelem je oblek opatřen zařízením, které signalizuje ztrátu zajišťované úrovně ochrany. Po každém opětovném vložení vložky do oděvu je nutno toto zařízení aktivizovat připnutím na spodní část kabátu!

Ochranný oděv lze používat v podmínkách běžných hasebních zásahů v budovách.

Ochranný oděv není určen pro práci ve vysoce rizikových situacích (speciální hašení), do kterého spadá vstup do plamenů, hašení v blízkosti zahrnující operace hašení s velmi vysokou úrovní sálavého proudícího a kontaktního tepla, jako jsou požáry letadel a rozsáhlé požáry hořlavých plynů a hořlavých kapalin a které mohou zahrnovat dobrovolný přímý vstup do plamenů.

Za účelem potřeby vědět, kdy se ochranný oděv přibližuje ke své hranici ochrany je na ochranném oděvu ponecháno v místě zesílení kolen místo s nižší úrovní ochrany proti tepla.

Tento ochranný prvek umožňuje včas varovat uživatele před potencionálním nebezpečím popálení sálavým a kontaktním teplem!

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou

Tel: +420 581 750 111

Fax: +420 226 015 619

Mob: 602 762 497, 606 709 418

www.zahas-sro.cz

Czech Republic

Návod na údržbu, ošetřování a skladování ochranných oděvů ZAHAS

Ochranné oděvy ZAHAS jsou vyrobeny ze svrchního materiálu
NOMEX Tough®, **Twin System®** **Dále Antiflame®**

Ochrana:

Žádný jiný zájem nemůže být tak důležitý. **Naše materiály** nejenže splňují všechny bezpečnostní normy pro průmyslové ohnivzdorné látky, ale také pomáhají ochraňovat pracovníky před ohněm, elektrickým obloukem, postřikem roztavených kovů, vysokou teplotou, svářecími jiskrami, chemikáliemi, oleji a špinou.

Důležité:

Aby byly zachovány estetické a ochranné vlastnosti látek, je třeba postupovat podle instrukcí o správném praní a péči.

Údržba:

- pro praní použijte běžné prací prostředky
- doporučujeme náplň max. 2/3 objemu pračky, při nejvyšší možné hladině vody
- žehlení provádějte při teplotě 160° C po každém vyprání (reflexní pásy a tepelnou vložku nežehlit)
- po 5-7 pracích cyklech doporučujeme impregnovat doporučeným výrobkem pro obnovení odolnosti proti smáčivosti svrchního materiálu vodou a kapalnými chemikáliemi, avšak není nutné s ohledem na permanentnost povrchové úpravy Teflonem

Důležité!

Nepoužívejte chlorové bělení a kyselé máchání!

Nedoporučuje se sušení v bubnové sušičce!

Nedoporučuje se ždímání, aby nedocházelo k polámání vláken!

Doporučené praní v domácí a průmyslové pračce:

Krok	Proces	Doma (minut)	Prum. (minut)	Běžné (minut)
1.	Předpírka studenou vodou	3 – 4	3 – 4	3 – 4
2.	Předpírka teplou vodou do teploty 40° C	10 – 15	10	10 – 15
3.	Pomalé odstřed'ování	1 – 2	2 – 3	1 – 2
4.	Hlavní praní 60° C	10 – 15	10	10 – 15
5.	Pomalé odstřed'ování	2 – 3	2 – 3	2 – 3
6.	Máchání nejméně 3x Pomalé odstř. mezi máchan.	3 – 4 1 – 2	3 – 4 každé 1 – 2 každé	3 – 4 každé 1 – 2 každé

Skladování:

- skladování nevyžaduje žádné odlišnosti
- oděvy skladujte čisté a zbavené hořlavých látek

Vysvětlivky k pracím symbolům:



Zákaz bělení chlórem



Žehlení při 150 °C



Zákaz chemického čištění
a používání chemických rozpouštědel



Nesušit v bubnové
sušičce

Dobře udržované obleky Vám poskytnou stejnou ochranu v poslední den užívání jako v prvním dnu!!