

Varovanie

Táto bezpečnostná prilba poskytuje ochranu pred padajúcimi predmetmi, následným poranením mozgu a fraktúrou lebky a smie sa používať len na určený účel. Prilba sa dodáva s čiastočne pripevnenými popruhmi, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku poškodenia počas prepravy.

Dôsledne dodržiavajte pokyny na zostavenie, aby sa zaručilo správne používanie prilby.

Pokyny na zostavenie prilby a výška nosenia

1. Pripevnite popruhy k škrupine prilby, ako je to znázornené na obrázkoch 1 až 4.
2. Zatlačte vrchný náhlavný popruh smerom k vrchnej časti prilby.
3. Nasadte si prilbu na hlavu a prispôbte tak, aby sa pohodlne nosila.
4. Aby bolo zabezpečené, že sú hlavové pásy kompatibilné s hlavou akejkoľvek výšky, prilba umožňuje tiež nastaviť výšku nosenia pomocou zmeny polohy spôn hlavového pásu v upínaní, ako je to znázornené na obrázku 2.
5. Keď je prilba na hlave, môžete nastaviť jej horizontálnu polohu posunutím spôn hlavového pásu pozdĺž hlavového pásu.
6. Prilba sa musí nosiť tak, aby štít smeroval dopredu.

Nastavenie prilby

Upínanie Fas-Trac III (so západkou)

Popruh na zátylku je potrebné nastaviť podľa obrázku 5 tak, aby sa pohodlne nosil.

Rozsah veľkostí s postrojom Fas-Trac III: 52 – 64 cm

Schválenie CE – označenie produktu

Prilba spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/245 a je certifikovaná podľa normy STN EN 397:2012. Prilba spĺňa nasledujúce doplnkové požiadavky, ak sú vyznačené na škrupine:

- $-20^{\circ}\text{C}/-30^{\circ}\text{C}$ – Veľmi nízka teplota
 - LD – Bočná deformácia
 - Certifikát INERIS č. 29406 pre V-Gard, V-Gard 500/520/200 – ATEX prašné zóny 20, 21, 22/ATEX plyn IIA, zóna 1, 2.
- Podmienky používania: pozrite si certifikát na stránke www.MSAsafety.com

Vyhlasenie o zhode nájdete na nasledujúcom odkaze: <https://MSAsafety.com/DoC>

Starostlivosť, kontrola, údržba a elektrické limity pre používanie

Prilba sa musí skladovať a prepravovať (v prípade potreby) v dostatočne pevnom obale, aby sa zabránilo náhodnému poškodeniu škrupiny prilby alebo popruhov a aj kvôli ochrane proti chemikáliám a priamemu slnku.

Prilbu a popruhy kontrolujte pri každom použití.

Životnosť prilby ovplyvňuje teplo, chlad, chemikálie a slnečné svetlo. Je nutné tiež kontrolovať praskliny, krehnutie, zlomovú a trhlínovú štruktúru, vyblednutie či kriedový vzhľad. Tieto javy poukazujú na stratu ochranných vlastností a prilbu je nutné ihneď vymeniť.

Čistite a dezinfikujte len jemným mydlom (nie čistiacimi prostriedkami) a teplou vodou.

Nepoužívajte nátery, rozpúšťadlá, lepidlo ani lepiace štítky neschválené výrobcom.

 **Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.**

Odporúčaná životnosť produktu

„Dátumový kód“ na okraji vašej prilby MSA je dátum výroby (injektáž škrupiny), nie skutočný začiatkový dátum používania, keďže obdobie medzi vyrobením a samotným dodaním pracovníkovi sa môže líšiť.

Na každej prilbe je vyrazený rok a mesiac výroby. Šípka smeruje k mesiacu a rok prekrýva šípku.

	Čas skladovania	Prevádzková životnosť*
ABS	3 rokov	+5 rokov

*Navyše k času skladovania

- Spoločnosť MSA odporúča zapísať dátum prvého použitia na nálepku (dodáva sa v každej škatuli s 20 prilbami) a tú nalepiť na škrupinu. To je zvyčajne moment, kedy začína prevádzková životnosť.
- Upínanie (Fas-Trac III): vymeňte, ak je poškodené, kontaminované alebo z hygienických dôvodov.

Príslušenstvo/možnosti

Kompletná ponuka príslušenstva je dostupná u miestnych zástupcov MSA:

	Rámy a štíty V-Gard
	Ochrana sluchu left/RIGHT (chrániče)
	Podbradné remienky, pásy na zachytávanie potu
	Označenie škrupiny logom
	Zimné vložky a zátylníky V-Gard

Ďalšie informácie získate od spoločnosti MSA. Vhodné môže byť ďalšie príslušenstvo, pozrite si odporúčania výrobcu. Upravovanie produktu alebo príslušenstva bez súhlasu výrobcu je zakázané. Schválené príslušenstvo musí byť nainštalované v súlade s odporúčaniami výrobcu. Informácie o pripojení príslušenstva k prilbám sú dostupné v každom návode k príslušenstvu.

Informácie o objednávke

55309671	V-PRO, BIELA
55309698	V-PRO, ČERVENÁ
55309701	V-PRO, ZELENÁ
55309728	V-PRO, MODRÁ
55309736	V-PRO, REFLEXNÁ ŽLTÁ