

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚČEL POUŽITÍ

[Tento výrobek je určen pro vložení do ušního kanálku. Snižuje míru vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým zvukům.]

VAROVÁNÍ

Vždy se ujistěte, že výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;
- správně nasazen;
- nošen po celou dobu expozice;
- vyměněn, když je potřeba.

Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě.

Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.

[Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.]

Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

Nedodržování návodu k použití těchto osobních ochranných pomůcek jako celku, příp. nesprávné používání výrobku jako celku vždy po dobu expozice může mít nepříznivý vliv na zdraví uživatele, vést k akutnímu či životu nebezpečnému onemocnění či trvalé pracovní neschopnosti.

Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

POKYNY PRO NASAZENÍ

Předtím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené.

Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě ho zlikvidujte a použijte nový.

Omyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.

1. Tvarujte zátkový chránič, dokud není zcela stlačený.
2. S opačnou rukou přes hlavu zatáhněte za horní část ucha, abyste uvolnili vchod do ušního kanálku.
3. Zatlačte zátkových chránič do ušního kanálku a držte ho na místě, dokud se neroztáhne.

KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.

Během nošení pravidelně kontrolujte, jak zátkové chrániče sedí v uších. Pokud se zátkové chrániče uvolní, může dojít k výraznému snížení ochrany před škodlivým hlukem.

Zátkové chrániče nasadte zpět do uší podle kroků 1-3 popsaných výše.

POZNÁMKA

Velikost a tvar ušního kanálku každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.

ČÍSELNÁ KLASIFIKACE VELIKOSTÍ (mm)

Nejmenší nasazené

Největší nasazené

E.A.RSoft (Yellow)

E.A.RSoft Yellow Neon Blasts

E.A.RSoft Metal Detectable

E.A.RSoft FX

E.A.RSoft Solar

3M 1100/1110

3M 1120/1130

E.A.RSoft 21

POUŽITÉ MATERIÁLY

Zátkové chrániče sluchu:

Polyuretanová pěna

Šňůrka (pokud jde o chrániče se šňůrkou):

Buďto recyklované PVC nebo polyester s koncovkami z acetátu.

INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ

Tyto zátkové chrániče jsou určeny pro jedno použití a měly by být po použití zlikvidovány.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Před a po použití výrobek skladujte na čistém a suchém místě.

Výrobek zlikvidujte do 5let od data výroby nebo okamžitě po poškození nebo v případě, že jej nelze vyčistit.

Pro přepravu výrobku používejte jeho originální obal.

Datum výroby

Teplota

Maximální relativní vlhkost

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky podle evropské směrnice 89/686/EEC (nařízení o osobních ochranných prostředcích) a jsou označeny symbolem CE.

Výrobek byl certifikován podle Článku 10, EC o Typové zkoušce zkušebnou

INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Velká Británie (notifikovaný orgán č. 0194) a Finský institut ochrany zdraví při práci (FIOH), Topeliuksenkatu 41aA, FIN-00250 Helsinki, Finsko (notifikovaný orgán č. 0403).