

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDS/ARBEJDSFODTØJ

DN

Dette fodtøj er klassificeret som pesonlig beskyttende middel (OOP) ifølge regulering i det europ. Parlament og rådet 2016/425 og skal bruges i overensstemmelse med standard EN ISO 20345:2011 – sikkerheds fodtøj eller EN ISO 20347:2012 – arbejds fodtøj. Beviset for produktets overensstemmelses vurdering med denne standard er betegnelsen CE på produktet. Overensstemmelses erklæring herunder certifikatnummer og bemyndiget organ kan hentes på: www.ardon.cz. Er fremstillet til firma ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov, Czech Republic. På ethver par sko er betegnet: størrelse, producentens identifikations betegnelse (ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov, Czech Republic), betegnelse af fodtøjtype, måned og produktionsår, betegnelse CE og relevant standardnummer (f.eks. EN 345), symboler der betegner fodtøjets yderligere egenskaber.

ART, BESKYTTELSEGRAD

	EN ISO 20345			EN ISO 20347			Symbol på fodtøj
Kategori	S1	S2	S3	01	02	03	
TÅIMMUNITET INDTIL 200 J / 15 KN	X	X	X				
Lukket hælområde	X	X	X	X	X	X	
Antistatiske egenskaber	X	X	X	X	X	X	A
Energiabsorption i hælområde	X	X	X	X	X	X	E
Vandindtrængning og vandabsorption		X	X		X	X	WRU
Punkteringsmodstand (indersål)			X			X	P
Ydersål med slidbanemønster			X			X	
OLIE MODSTAND	X	X	X				FO
Varmeisolering							HI
Isolering mod kulde							CI
Modstand mod kontaktvarme							HRO
Vandmodstand							WR
Ankel beskyttelse							AN
Ledende sko							C
Elektriske isolerende sko							I

Ydersålen modstår de fornyede anorganiske syrer og mineralolier, men opløsningsmidler, aggressive kemikalier og koncentrerede syrer krænker det.

TEST FØR BRUG: Idet fodtøj indeholder stive komponenter er det nødvendig at fastsætte dets velegnet størrelse ved en omhyggelig test og måling. Fodtøj tilpasser sig brugerens fod, ingen burde bære fodtøj, som en anden ellers allerede havde. Tjek fodtøj før brug om der ikke findes åbenbare fejl. Hvis disse slidtageegn ses skal fodtøj udskiftes: begyndende synelige eller dybe revner til halv tykkelsen af top materiale, kraftig gnidning af top materiale, især hvis tåen er bar, topdele er deformerede, brændt, der fremkommer nogle smeltinger eller bobler eller dele af sømme rives, på ydersålen er revner længere end 10 mm og 3 mm dybe, toppen adskiller sig fra ydersålen mere end 10 mm til 15 mm i længden og 5 mm i bredden (dybden), fremspringshøjden af yderså lens slidbane i bøjningspunktet er mindre end 1,5 mm, den oprindelige indersål er deformeret eller flosset. Det anbefales at kontrollere indersiden af skoene med hånden fra tid til anden, af hensyn til forings beskadigelse eller for skarpe tåkanter til tærs beskyttelse, som kan forårsager skaden. Fastgørelsessystemet (lynlåse, snørebånd, ringe) skal være i operationelle stand. Sko lukninger skal være korrekt udnyttet og snørebånd behørigt strammet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: Til lædersko egner sig almindeligt sko-polish. Fodtøj af glat læder skal gøres fri for urenheder med en blød børste, klud, eventuelt med en våd svampe. Fodtøj af syntetiske materialer gøres ren med vandet med tilsætning af vaskemiddel og efter skylning tørres de med kluden. Tekstil fodtøj gøres ren med børstning og afhængig af tekstiltypen og forureningskarakter også med våd udtørring. Vask ikke sko. Til fodtøj der kommer i kontakt med fugt anbefales at bruge imprægnerings midldler . Selv den mest kvalitetsmæssig læder beholder de gode egenskaber kun i begrænset tid hvis den ikke vedligeholdes korrekt. Af hygiejniske årsager anbefales at sprøjte sko med antibakterielt middel. Efter arbejde opbevares fodtøj således at det kunne tørre op, bedst i stuetemperaturen i godt ventileret rum. Læderfodtøj må ikke placeres for tæt på varmekilder idet læder ikke tørre ud og revne. Fodtøjets levetid er afhængig af brug og slidhastighed under givne betingelser. Under uegnede opbevarings betingelser, ikke korrekt vedligeholdelse og pleje afkortes fodtøjets levetid. Garantiperioden er 24 måneder. Under ingen omstændigheder må ikke ombyttes garantiperioden med produktets levetid. Under det intensive brug kan være fodtøjets levetid kortere end ydet garanti. Til dette fodtøj er ikke bestemt noget tilbehør og heller ikke reservedele. Fodtøj opbevares og transporteres bedst i den oprindelig emballage, skal beskyttes for fugtighed, direkte sollys og ekstreme temperaturer.

ANTISTATISK FODTØJ: Antistatisk fodtøj bør bruges der hvor det er nødvendig at minimere akkumulering af statisk elektricitet ved afledning af elektrostatik ladning for at udelukke fare for gnistdannelse, f.eks af brændfarlige stoffer og damp og hvis ulykkesrisiko for skader med elektrisk strøm fra el.anlæg eller dele under spænding er ikke helt udelukket. Der skal gøres opmærksom på at antistatik fodtøj kan ikke yde den tilstrækkelig beskyttelse mod el.strøms skader, fordi det kun skaber modstand mellem jorden og foden. Hvis skaderisici med elektrisk strøm ikke kan helt udelukkes er der nødvendige videre foranstaltninger for at afværge denne risiko. Denne foranstaltning og den videre test anført nedunder, bør være den almindelig del af arbejdsskades forebyggelsesprogramet . Erfaringer har vist at for antistatiske formål skulle produktet have gennem hele sit effektive liv passerende elektrisk modstand mindre end 1000 megohm. Værdien på 100 kilohm er fastsat som den laveste grænse af nyt produkt elektrisk modstand , der sikrer den begrænsede beskyttelse for skaderisikoen med elektrisk strøm eller mod brandopståelse i tilfælde af fejl på det elektrisk anlæg, stående under spænding indtil 250 V. Brugere burde dog vide at under bestemte betingelser behøver fodtøj ikke at yde den tilstrækkelig beskyttelse og at der bør hele tiden foretages tilstrækkelige sikkerheds foranstaltninger for brugerens beskyttelse. Elektrisk modstand af denne skotype kan betydelig adres under påvirkning af bøjning, forurening eller fugtighed.Dette fodtøj opfylder ikke den krævede funktion i fugtigt miljø. Derfor er det nødvendig at sikre at produktet opfylder den krævede funktion som er afledning af elektrostatik ladning og at det yder beskyttelse hele sin levetid. Det anbefales for brugeren at etablere egen test af elektrk modstand og udføre den ofte i regelmæssige intervaller. Hvis fodtøj klasse I bæres i længere tid, kan dette absorbere fugtighed og i fugtigt og vådt miljø kan det blive ledende. Hvis fodtøj bæres under påvirkning af forurening på yderså lens materiale, burde brugere kontrollere fodtøjets elektriske egenskaber altid før indtrængen i det farlig rum. Der hvor der bruges det antistatik fodtøj, bør gulvmodstand være sådan at der ikke forstyres fodtøjets beskyttende funktion. Under brug burde ikke forekomme mellem spænding eller syning af skoindersål og brugeses foden nogle isolerende dele udover almindelige strømpe produkter. I tilfælde af at der placeres mellem indersål og brugerens fod nogen indsats, bør der efterprøves de elektriske egenskaber for kombination fodtøj-indsats.

INFORMATION OM INDERSÅLEN: Hvis fodtøj leveres med en udtagelig indsatsindersål, blev testen udført med udtagelig indsatsindersålen lagt ind i fodtøj. Fodtøj skal kun bruges med indlagt indsatsindersålen. Indsatsindersålen må kun erstattes med sammenlignelige indsatsindersålen leveret af producenten for det oprindelig fodtøj. Hvis fodtøj leveres uden en udtagelig indsatsindersål, blev testen udført uden indsatsindersålen i fodtøj. Ved indlæggelse af indsatsindersålen kan der påvirkes fodtøjets beskyttende egenskaber

INSTRUCCIÓN DE USO

CALZADO DE SEGURIDAD/TRABAJO

SP

Este calzado se clasifica como equipamiento de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y debe ser usado conforme a la norma EN ISO 20345:2011 –calzado de seguridad, o EN ISO 20347:2012 – calzado de trabajo. La evaluación de la conformidad del producto con esta norma se certifica con la marca CE en el producto. La declaración de conformidad, incluido el número del certificado y la persona notificada, es disponible a descargar en: www.ardon.cz. Fabricado para la firma ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov, Czech Republic. En cada par de zapatos se indica: tamaño, identificación del fabricante (ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov, Czech Republic), tipo del calzado, mes y año de la fabricación, marca CE y número de la norma correspondiente (por ej. EN 345), símbolos que indican características adicionales del calzado.

TIPO, GRADO DE LA PROTECCIÓN