



STC391CZ - REV 4 - 10.06.03

CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE II



TITAN 385 - 388 - 391 - 392 - 393

Certifikáty o testech typu „CE“

TITAN 385: 0075/014/162/05/03/0061

TITAN 388: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 01 05 03

TITAN 391: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 02 05 03

TITAN 392: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 03 05 03

**vystavené autorizovanou osobou č. 0075
C.T.C. – F-69367 LYON CEDEX 07**

TITAN 393: 0072/014/162/10/93/10502 Ex 05 02 95

**vystavený autorizovanou osobou č. 0072
I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue – F-69134 ECULLY CEDEX**

Tyto rukavice odpovídají směrnici Rady Evropského společenství 89/686/EHS a jsou navrženy pro ochranu před **mechanickými riziky**.

MAPA S.N.C.
57, rue de Villiers – BP 190
92205 Neuilly sur Seine Cedex – Francie
Tel.: +33 1 49 64 22 00 – Fax: +33 1 49 64 24 29
www.mapa-professionnel.com

MAPA SPONTEX s.r.o.
Oderská 333
196 00 Praha 9 – Česká republika
Tel.: +420 283 930 888 – Fax: +420 283 931 803
www.mapa-professionnel.cz

MAPA®
PROFESSIONNEL

TITAN 385 - 388 - 391 - 392 - 393

POPIS A VŠOBEČNÉ VLASTNOSTI

Rukavice s vložkou z bavlněné žerzeje vyráběné z modrého nitrilu.

Prohnuté prsty a anatomicky tvarovaná dlaň.

Hladký vnější povrch.

Bez obsahu silikonu.

ACTIFRESH* bakteriostatický činitel používaný při výrobě.

** Ochranná značka Sanitized Verwertung AG.*

Reference	Typ	Tloušťka v oblasti dlaně (nominální hodnota)	Dostupné velikosti	Délka (nominální hodnota)
Titan 385	Bezpečnostní manžeta Polomáčená	1,40 mm	8 - 8 ½ 9 - 9 ½ 10 - 10 ½	27 cm (všechny velikosti)
Titan 388	Bezpečnostní manžeta Celomáčená			
Titan 391	Elastická manžeta Polomáčená		6 - 6 ½ 7 - 7 ½	25 cm 26 cm
Titan 392	Elastická manžeta Celomáčená		8 - 8 ½ 9 - 9 ½	27 cm 27 cm
Titan 393	Prodloužená manžeta Celomáčená	1,50 mm	7 - 7 ½ 8 - 8 ½ 9 - 9 ½ 10 - 10 ½	31 cm (všechny velikosti)

Standardní balení:

- 10 párů v potištěném polyetylenovém sáčku
- 100 párů v kartonu

VÝSLEDKY TESTŮ TYPU "CE"



OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM

Úrovně výkonu podle normy
EN 388.

4 1 2 1 (TITAN 393)

4 1 1 1 (TITAN 385, 388, 391, 392)

- Odolnost propíchnutí (0 – 4)
- Odolnost roztržení (0 – 4)
- Odolnost řezu (0 – 5)
- Odolnost prodření (0 – 4)

Testy vůči mechanickým rizikům rukavic TITAN 385 a 391 byly prováděny na vzorcích z dlaně a prstů. Výsledky na nepovrstvených částech rukavice se mohou lišit.

Díky nitrilovému povrstvení rukavice TITAN 388, 392 a 393 nabízení dobrou úroveň ochrany vůči vlhkosti, olejům a mastnotě.

MAPA S.N.C.

57, rue de Villiers – BP 190
92205 Neuilly sur Seine Cedex – Francie
Tel.: +33 1 49 64 22 00 – Fax: +33 1 49 64 24 29
www.mapa-professionnel.com

MAPA SPONTEX s.r.o.

Oderská 333
196 00 Praha 9 – Česká republika
Tel.: +420 283 930 888 – Fax: +420 283 931 803
www.mapa-professionnel.cz

MAPA®
PROFESSIONNEL

TITAN 385 - 388 - 391 - 392 – 393

SPECIFICKÉ VÝHODY

- Volnost pohybu: vysoký komfort při práci díky kvalitní bavlněné vložce (zcela bezešvá v pracovní oblasti).
- Vysoká odolnost vůči prodření.
- Výborná odolnost mastnotám a olejům.
- Dlouhá životnost: kvalitní textilní vložka a nitrilové povrstvení.
- Vhodné pro osoby citlivé na proteiny přírodního latexu.
- TITAN 393 je vyráběn v závodu MAPA s certifikací ISO 9001.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Manipulace s tlustými neopracovanými plechy.
- Stříhání, řezání a lisování.
- Strojírenství.
- Lesnictví.
- Těžba neželezných rud.
- Manipulace se stavebními materiály (beton, cihly, dřevo)
- Železné a ocelové konstrukce.
- Rybolov.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Pro zvýšení bezpečnosti a prodloužení životnosti rukavic:

- Skladujte rukavice v jejich originální balení chránící před přímým slunečním zářením a vlhkostí.
- Doporučujeme prověřit, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky reálného pracoviště se mohou lišit od podmínek při provádění "CE" testů.
- Rukavice se nedoporučují pro osoby citlivé dithiokarbaminy.
- Rukavice používejte pouze na čisté a suché ruce.
- Před opětovným použitím se ujistěte, že jsou rukavice uvnitř suché a z vnější strany bez poškození.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost

MAPA S.N.C.
57, rue de Villiers
BP 190
92205 Neuilly sur Seine Cedex – Francie

tímto deklaruje, že ochranné pracovní rukavice MAPA PROFESSIONNEL

TITAN 385
TITAN 388
TITAN 391
TITAN 392
TITAN 393

odpovídají rukavicím, které byly předmětem testování pro “CE” prohlášení o shodě č.

TITAN 385: 0075/014/162/05/03/0061
TITAN 388: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 01 05 03
TITAN 391: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 02 05 03
TITAN 392: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 03 05 03

vystavené autorizovanou osobou č. 0075

C.T.C.
F-69367 LYON CEDEX 07

TITAN 393: 0072/014/162/10/93/10502 Ex 05 02 95

vystavený autorizovanou osobou č. 0072

I.F.T.H.
Av. Guy de Collongue – F-69134 ECULLY CEDEX

Potvrzujeme, že rukavice odpovídají směrnici rady Evropského společenství **89/686/EHS** a jsou navrženy na ochranu před **mechanickými riziky**.

Rukavice jsou vyráběny v souladu s následujícími evropskými normami:
EN 420 a EN 388.

Vyhotoveno v Neuilly sur Seine, 10. června 2003

MAPA
S.N.C. au Capital de 700.000 F.
57, rue de Villiers - BP 190
92205 NEUILLY S/SEINE Cedex
Siège social : 2, rue Mazarin, 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 814 387 720
M. RÓDOT

Technický zákaznický servis