

Nakúpte produkty LOCTITE EXTRA VÝHODNE

Akcia platná do 30.11.2025

LOCTITE 243 - Strednepevnostný zaisťovací prostriedok na závit 50ml

LOCTITE® 243 je univerzálny zaisťovač závitov, ktorý poskytuje stredne pevné spojenie. LOCTITE 243 je vhodný na všetky kovy vrátane pasívnych podkladov, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník a pokovované povrchy. Preukázaná tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznou kvapalinou.

- Zabraňuje uvoľňovaniu na vibrujúcich dielcoch, napr. na čerpadlách, prevodovkách alebo lisoch.
- Je vhodný na všetky kovy, vrátane pasívnych materiálov (napr. nerezová oceľ, hliník, pokovované povrchy).
- Preukázaná tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami.
- Umožňuje demontáž ručným náradím pri vykonávaní údržby.
- P1 NSF Reg. č.: 123000.



27,26
€ bez DPH
za ks

11010025 (12)
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení

LOCTITE 243 - Strednepevnostný zaisťovací prostriedok na závit 250ml

LOCTITE® 243 je univerzálny zaisťovač závitov, ktorý poskytuje stredne pevné spojenie. LOCTITE 243 je vhodný na všetky kovy vrátane pasívnych podkladov, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník a pokovované povrchy. Preukázaná tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznou kvapalinou.

- Zabraňuje uvoľňovaniu na vibrujúcich dielcoch, napr. na čerpadlách, prevodovkách alebo lisoch.
- Je vhodný na všetky kovy, vrátane pasívnych materiálov (napr. nerezová oceľ, hliník, pokovované povrchy).
- Preukázaná tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami.
- Umožňuje demontáž ručným náradím pri vykonávaní údržby.
- P1 NSF Reg. č.: 123000.



102,27
€ bez DPH
za ks

11010026
odber po 1ks

LOCTITE 241 - Strednepevnostný zaisťovací prostriedok na malé závit 50ml

LOCTITE® 241 je zaisťovač závitov na báze metakrylátu navrhnutý na aplikácie so strednou pevnosťou pre malé závit. Typické manipulačné pevnosti sú 35, 12 a 240 min. na oceli, mosadzi a nerezovej oceli v tomto poradí. Ponúka nízku viskozitu a povoľovací moment 11,5 Nm. Produkt je navrhnutý na spoje, ktoré vyžadujú normálnu demontáž za použitia bežného ručného náradia.

- stredná pevnosť
- nízka viskozita
- určené na malé závit



37,73
€ bez DPH
za ks

11010180
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení

LOCTITE 638 - Upevňovanie ložísk, puzdier 50ml

LOCTITE® 638 je navrhnutý na lepenie lícovaných valcových dielcov, najmä s úzkymi medzerami pre spoj blížiacimi sa k 0,25 mm. Tento produkt vytvrdzuje pri absencii vzduchu medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľňovaniu a netesnostiam spôsobenými rázovým zaťažením a vibráciami. Fungujú na aktívnych kovoch, ale aj na pasívnych materiáloch, kde vykazujú robustné vytvrdnutie. Produkt ponúka odolnosť voči vysokým teplotám, dobrú znášanlivosť s olejom a toleruje menšie povrchové nečistoty.

- Ideálny na hriadele, ozubené kolesá, kladky a podobné valcovité diely.
- Vhodný na všetky kovy, vrátane pasívnych materiálov (napr. nerezová oceľ).
- Vysoká teplotná odolnosť • Toleruje jemné znečistenie, vrátane priemyselných olejov.
- P1 NSF Reg. č.: 123010 • Schválenie DVGW (EN 751-1); NG-5146AR0619 • Schválenie WRAS (BS 6920): 0511518.



27,84
€ bez DPH
za ks

11010057 (12)
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení

LOCTITE 406 - Sekundové lepidlo 20g

LOCTITE® 406 je určené špeciálne na rýchle lepenie plastov a gumy. Tento produkt ponúka výnimočne nízku viskozitu. V kombinácii so základnými nátermi LOCTITE pre kyanoakryláty sa dá použiť aj na plastoch, ktoré sa ťažko lepia.

- Rýchle lepenie plastov a gumy vrátane EPDM.
- Primer LOCTITE SF 770 alebo LOCTITE SF 7239 zlepšuje prilnutie na obtiažne lepitelné materiály nízka viskozita.



11,93
€ bez DPH
za ks

11010049 (12)
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení

LOCTITE 401 - Sekundové lepidlo 20g

LOCTITE® 401 je s rýchlym vytvrdzovaním určené na spájanie materiálov, ktoré sa ťažko spájajú, vyžadujúcich rovnomerné rozloženie namáhania a vysokú pevnosť v ťahu a/alebo strihu. Produkt umožňuje rýchle spojenie širokej škály materiálov, vrátane kovov, plastov a elastomérov. LOCTITE 401 je tiež vhodné na lepenie pórovitých materiálov, ako sú drevo, papier, koža a textilie. Ideálne pre všetky rýchle opravy a všetky typy malých núdzových opráv.

- Univerzálne sekundové lepidlo.
- Veľmi vysoká pevnosť na tesne priliehajúcich súčiastiach.
- Perfektné na rýchle opravy a všetky typy drobných núdzových opráv.
- Lepí širokú škálu podobných alebo odlišných materiálov (kovy, gumy, drevo, kartón, keramika a väčšina plastov).



11,07
€ bez DPH
za ks

11010047 (12)
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení

LOCTITE SF 7063 - Univerzálny čistič - Super Clean čistič - sprej 400ml

LOCTITE® SF 7063 je univerzálny produkt na čistenie a odmasťovanie akýchkoľvek povrchov alebo častí strojov pred opravou alebo montážou zahrňajúcou lepidlá LOCTITE®. Čistič na báze rozpúšťadla, nezanecháva zvyšky. Odstraňuje väčšinu tukov, olejov, mazív a kovových trosiek.

- Univerzálny čistič na báze rozpúšťadla.
- Ideálny na použitie pred lepením alebo utesňovaním.
- Odstraňuje väčšinu tukov, olejov, mazív, kovových trosiek a prachu zo všetkých povrchov.
- Nezanecháva zvyšky.



8,52
€ bez DPH
za ks

11010027 (12)
odber po
ucelených baleniach
12ks v balení



LOCTITE